

Maskinafkalker

- Topkvalitet
- Effektiv kalkfjernelse i varmtvandscirkulerende husholdningsmaskiner

FREMSTILLET TIL:

Effektiv afkalkning af kaffemaskiner, elkedler, husholdningsmaskiner m.v.

BRUGSANVISNING OG DOSERING:

Kaffemaskiner:

20 ml. blandes med 1 ltr. vand og hældes i vandbeholderen. Maskinen startes. Lad halvdelen koge igennem. Sluk for maskinen og lad stå i 5-10 minutter. Start maskinen igen. kog efter med min. 2 hold rent vand.

Opvaskemaskiner – husholdningsmaskiner:

Afkalkning foretages i tom maskine. Hæld ca. 1 dl. direkte ind i opvaskemaskinen, der startes på et skylleprogram eller et kort vaskeprogram. Når programmet er færdigt, er maskinen klar til næste opvask.

FORDELE:

Afrensers varmtvandscirkulerende husholdningsmaskiner effektivt og sikkert. Ikke skummende og lugtfri formulering. Indeholder dobbelt kalk- og mineralstoffjerner.

MILJØ:

Produktet indeholder ingen CMR stoffer. Produktet indeholder ikke oxiderende syrer. I relation til spildevandsudledning indeholder produktet udelukkende C-stoffer (uproblematisk stoffer).

LAGERING:

Opbevares tillukket i original emballage. Holdbarhed minimum 36 måneder fra produktionsdato.

